

客席数 1階席 1,323席

(オーケストラピット104席)

あ～え列

2階席 385席

計 1,708席

スクリーン(最大 縦5.4×横12.5)


下端0.9高

* 客席は固定式です。

* 通路をふさがらないでください。

単位:m

舞台かまち



ち・ぬ・ふ列
23~33
座席が倒れます

1階席
(1,323席)

2階席
(385席)