

市民文化会館大ホール照明設備表

2020. 06. 20

調光装置

東芝ライテック LICSTAR-IV TypeS DMX512 信号制御 ムーヴフェードメモリー調光操作・インテリジェント型調光卓		
プリセットフェーダー	120本 3段	360本 1段としての使用も可
PF切替スイッチ	120個	
クロスフェーダー	2組	プリセット部・記憶部
記憶シーン数	1000シーン	
記憶方式	JASCII USBメモリ SDカード	
チェイス再生	100ステップ 100パターン	0.01秒～59.99秒、0.01秒単位
サブマスターフェーダー	20本×20ページ 6バンク	チェイス再生可
客電用フェーダー		自動操作 手動操作

照明設備

名称	回路数	摘要
フットライト	4	60wタングステン 24灯×2回路 25灯×2回路
花道フットライト	2×上下	60wタングステン 35灯×2回路×上下
第1ボーダーライト	8	上下4回路 中4回路 200w×22灯×2色、200w×23灯×2色 ※第1～第4ボーダーまで同仕様（電動）
第2ボーダーライト	8	
第3ボーダーライト	8	
第4ボーダーライト	8	
プロセミアムサスペンションライト	12	1Kw平トツ×10台 1Kwフレネル×10台（電動）
第1サスペンションライト	16	1Kw平トツ×3台 1Kwフレネル×22台 ※第1～第4サスまで同仕様（電動）
第2サスペンションライト	16	
第3サスペンションライト	16	
第4サスペンションライト	16	
第5サスペンションライト	16	
		1Kw平トツ×16台 1Kwフレネル×10台（電動） ※各サスにレベル設定装置（記憶）付き ※各サスにDMX2系統・30A直電源×2（下手端）有
大アップパーホリゾンライト	6色	500w×30灯（1回路あたり）（電動）
中アップパーホリゾンライト	4色	500w×16灯（1回路あたり）（電動） 第4ボーダーに共吊（回路はボーダーと切り替え）
ローアホリゾンライト	4色	300w×24灯（1回路あたり）12台 中ホリで使用する場合は20灯（1回路あたり）10台
トーメンタルタワー	3×上下	1Kw平トツ×2台（1回路あたり）
吊りタワー	4×上下	1Kw平トツ×2台（1回路あたり）（電動）
第1シーリングライト	24	1Kw平トツ×48台 ※DMX2系統・30A直電源×2 有
第2シーリングライト	6×上下	2Kw平トツカッター付×8台×上下（EM-212）

フロントサイド	8×上下	1Kw平トツ×32台×上下 ※3階にDMX1系統・30A直電源 有 ×上下
ピンスポットライト	4	3Kwクセノン×4台 (第2シーリング中央)
音響反射板ライト		300wダウンライト×39灯 100wダウンライト×7台 (1台12灯)
ウォールコンセント	4	C型30A 2ヶ所 (2階客席前4ヶ所)
フロアコンセント	23×上下	C型30A
舞台上フロアコンセント	4	C型30A 2ヶ所 4ヶ所
大迫り中フロアコンセント	3	C型30A 2ヶ所
舞台上フロアコンセント	8	C型30A
ホケストポット内フロアコンセント	3	C型30A 2ヶ所
花道コンセント	4×上下	C型30A
舞台上仮設電源盤	10×上下	C型30A
フロアDMX回線	4か所	上前・上奥・下奥 各2系統 下前 3系統
客席DMX回線		1階 へ23 後方 2系統 15A平行

移動用器具・特殊効果器具

名 称	台 数	摘 要
移動タワー	4	1台4回路 器具なし
ステージ用スポットライト	9×上下	1Kw平トツ (キャスター付スタンド)
2Kw フレネル	8	
1Kw平トツ	20	
500wフレネル	10	
500w平トツ	10	
750wソースフォー	34	S450× 4台 (レンズ50°) S436×20台 (" 36°) S426×10台 (" 26°)
500wフットライト	12	タングステン
1.5Kw FQ スポット	20	バンドア付
2Kw EQS	10	
ストリップライト	11	100w 6尺-2回路×8台・3回路×3台
パーライト	74	ナロー1Kw×36台 VN500w×20台 ミディアム1Kw×18台
ディスクマシン	4	
フリッカーマシン	2	
フィルムマシン	2	
スパイラルマシン	3	
波BOX	3	
プリズムマシン	2	
カレイドマシン	2	
スライドキャリアマスク	4	
オブジェクトレンズ	3	4インチ

ストロボ ミラーボール ブラックライト 星球	4	6インチ
	5	8インチ
	3	10インチ
	5	12インチ
	2	
	2	吊り型×1台(450φ)・置き型×1台
	10	40w
	1式	点滅機×1台(4回路)
移動ピンスポットライト	2	500wクセノン
スタンド	14	ミニスタンド
	20	ロースタンド
	4	丸ベース(3段)
ローベース	40	
ハンガー	40	
コード	10	C型20A-C型20A 2m
	10	C型20A-C型20A 3m
	15	C型20A-C型20A 5m
	15	C型20A-C型20A 10m
	20	C型30A-C型20A 5m
	15	C型30A-C型20A 10m
	8	C型30A-C型30A 5m
	4	C型30A-C型30A 10m
	4	C型30A-C型30A 20m
	40	C型20A-C型20A(二又)
	20	C型30A-C型20A(二又)
	10	C型30A-C型30A(二又)
	5	平行-C型20A
	10	C型20A-平行
平行延長コード	5	10m

予備電源

予備電源		舞台奥仮設電源盤(上下) 直電源 100V 100A 3相4線 30Kw×上下 端子台ネジ径8ミリ 又は、C型30A9口×上下
TV中継電源		上手袖だまり電源盤 100V 150A 単相3線 20Kw)まとめて 端子台ネジ径10ミリ)単相30Kw可 100V 50A 単相3線 10Kw) 200V 100A 3相3線 20Kw 端子台ネジ径8ミリ