

市民文化会館小ホール照明設備表

2020. 6. 20

調光装置

東芝ライテック LICSTAR-IV TypeJ DMX512 信号制御 ムーヴフェードメモリー調光操作・インテリジェント型調光卓		
プリセットフェーダー	80 本 3 段	240 本 1 段としての使用も可
P F 切替スイッチ	80 個	
クロスフェーダー	1 組	
記憶シーン数	1000 シーン	
記憶方式	JASCII USB メモリ SD カード	
チェイス再生	100 ステップ 100 パターン	0.01 秒～59.99 秒、0.01 秒単位
サブマスターフェーダー	20 本×20 ページ 6 バンク	チェイス再生可
客電用フェーダー		自動操作・手動操作

照明設備

名 称	回路数	摘 要
フットライト	4	60wタングステン 18灯 (1回路あたり)
花道フットライト	2×上下	60wタングステン 13灯 (1回路あたり)
プロセミアムボーダーライト	8	上下4回路 中4回路 200w×16灯 (1回路あたり) (電動) 切替ボックスあり 下バトンあり
第1ボーダーライト	8	上下4回路 中4回路 200w×16灯 (1回路あたり) 切替ボックスあり
第2ボーダーライト	8	上下4回路 中4回路 200w×15灯 (1回路あたり) 切替ボックスあり 下バトンあり
第1サスペンションライト	12	1Kw平トツ×3台 1Kwフレネル×16台
第2サスペンションライト	12	第1サスと同様 (スクリーンと共吊・電動)
アップーホリゾンライト	4色	500w×14灯 (1回路あたり)
ローーホリゾンライト	4色	300w×16灯 (1回路あたり)
シーリングライト	15	1Kw平トツ×30台
フロントサイド	5×上下	1Kw平トツ×12台(吊り4台×2段、スタンド×4台) (3台1回路)
ピンスポットライト	2	2Kwクセノン
フロアコンセント	10×上下	C型30A
舞台前フロアコンセント	6	C型30A
迫り中フロアコンセント	4	C型30A
舞台奥フロアコンセント	4	C型30A

移動用器具・特殊効果器具

名 称	台 数	摘 要
1Kw 平トツ	24	バンドア有 S436×6台 (レンズ36°) S426×6台 (レンズ26°) タングステン
1Kw フレネル	4	
1.5Kw FQ スポット	20	
500w フレネル	10	
500w 平トツ	10	
750w ソースフォー	12	
500w フットライト	8	
1Kw EQS	4	
ストリップライト	6	
パーライト	20	
スパイラルマシン	2	4インチ 6インチ 8インチ
ディスクマシン	2	
オブジェクトレンズ	2	
	3	
波BOX	3	
スタンド	6	ハイスタ
	16	ロースタ3段
	8	ミニスタ
ローベース	29	(500w用×19、1kw用×10)
ハンガー	50	
ボーダーハンガー	12	
コード	10	C型20A-C型20A 2m
	10	C型20A-C型20A 3m
	15	C型20A-C型20A 5m
	20	C型20A-C型20A 10m
	20	C型30A-C型20A 2m
	15	C型30A-C型20A 5m
	15	C型30A-C型20A 10m
	4	C型30A-C型30A 5m
	8	C型30A-C型30A 10m
	2	C型30A-C型30A 20m
	26	C型20A-C型20A (二又)
	6	C型30A-C型20A (二又)
	5	平行-C型20A
	10	C型20A-平行
平行延長コード	5	10m

持込機器電源 舞台奥仮設電源盤 (上・下)
 3相4線 MAX各相40Aまで × 上・下
 又は C型6口 (1口20Aまで) × 上・下